

Compaan

Dé tablet voor
zorg, plezier
en gemak



Handleiding Compaan

Wat leuk dat u aan de slag gaat met de Compaan!

Met de Compaan kunt u eenvoudig beeldbellen, foto's bekijken, berichten uitwisselen, het internet bezoeken, lekker spelletjes spelen en nog veel meer! In deze handleiding geven we toelichting op de meest gebruikte functies op de Compaan.

We wensen u veel plezier op de Compaan!




Inhoudsopgave

De Compaan algemeen	5
De knoppen op het beginscherm	6
Foto's	9
Hoe maak en verstuur ik een foto?	11
Berichten	13
Hoe maak en verstuur ik een bericht?	15
Beeldbellen	17
Internet	19
Hoe zoek ik iets op het internet?	21

Tips voor beeldbellen

1



3




2



4



5



De Compaan algemeen

1 Compaan aanzetten

Druk op het **zwarte knopje** bovenin de rand van de Compaan.

2 Scherm uitzetten



Druk op de **uit knop** in de rechter bovenhoek van het scherm.

3 Functie kiezen

Druk licht met uw vinger op de functie van uw keuze. U kunt ook gebruik maken van de achterkant van de bijgeleverde pen.

4 Tekst uitspreken*

De Compaan kan teksten uitspreken. Weet u niet meer wat een knop doet? Houd deze dan **2 tellen ingedrukt** en de functie ervan wordt uitgesproken.



Ook het nieuws of berichten kunnen uitgesproken worden. U drukt daarvoor op de **blauwe knop** waarna de tekst wordt voorgelezen.

5 Volume



U kunt tijdens het beeldbellen of het bekijken van een video het volume aanpassen door rechts bovenin het scherm op de **min of plus knop** te drukken.

* Tekst uitspreken wordt door de beheerder via het Compaan Familie Portaal ingesteld.

De knoppen op het beginscherm


Standaardknoppen

Op het beginscherm van de Compaan staan standaard de onderstaande knoppen. De volgorde aanpassen of een knop verwijderen, kan door de beheerder via het Compaan Familie Portaal gedaan worden.




Foto's

Foto's ontvangen en bekijken. Ook kunt u een foto doorsturen naar een contactpersoon.




Video's

De leukste video's ontvangen en terugkijken.



Agenda

U kunt hier afspraken zien en zelf toevoegen. Ook kunt u de verjaardagskalender bekijken.




Nieuws

Met deze knop kunt u nieuwsberichten lezen.



Berichten

U kunt niet alleen berichten ontvangen maar ook versturen naar een contactpersoon.




Beeldbellen

Hier kunt u beeldbellen met uw contactpersonen. U kunt direct bellen of een uitnodiging voor een beeldbelgesprek sturen.



Internet

Iets opzoeken op internet of een standaard website bezoeken. Een favoriete website kan hier ook toegevoegd worden.




Spellen

Hier staan standaard spellen waaronder Patience en Rummikub. Extra spelletjes worden toegevoegd via het Compaan Familie Portaal.


Extra knoppen

Beheerders kunnen via het Compaan Familie Portaal de volgende extra knoppen toevoegen aan het beginscherm:



Radio

Luister naar uw favoriete radiozender. U kunt deze zelf instellen op de Compaan.




Kerkdienst

Bekijk of luister naar kerkdiensten.








Spreuken

Hier ziet u de 'spreuk van de dag' terug.



Kletsknop

Druk op de knop en kom in contact met een andere Compaan-gebruiker via een beeldbelgesprek.



Extra apps

Deze apps zijn toe te voegen via het Compaan Familie Portaal.

Het betreffen apps van derde partijen waar Compaan geen invloed op heeft.

Foto ontvangen





Foto bekijken



Foto overzicht



Foto maken



Foto's

Op het beginscherm van de Compaan staat een groene knop **foto's**. Als u hierop drukt, komt u in het overzicht van de foto's. Wanneer u een nieuwe foto ontvangt, krijgt u een melding op het scherm te zien. U kunt de foto direct bekijken of op een later moment. Contactpersonen kunnen een album aanmaken en hier foto's in plaatsen. U kunt een foto 'leuk' vinden, verwijderen of doorsturen naar een ander contactpersoon. Zelf een foto maken? Dat kan ook.

Hierbij het overzicht van de knoppen:



Foto album openen.



Foto maken met Compaan.



Foto verwijderen van de Compaan.



Foto "leuk" vinden.



Foto vergroten en beeldvullend maken.



Fotolijstje starten.



Vorige foto.



Volgende foto.



Foto doorsturen naar een contactpersoon.



Terug naar het vorige scherm.

1



3



4

2




5



Hoe maak en verstuur ik een foto?

1 Start



Druk op de groene knop **foto's** op het beginscherm.

2 Foto maken




Druk linksonder op de oranje knop met de camera. Hiermee wordt de **fotocamera** geopend. Richt de Compaan op iets wat u wilt fotograferen en druk nogmaals op de oranje cameraknop.

3 Een selfie maken



Wilt u een foto van uzelf maken (een '**selfie**') dan drukt u op deze knop. De camera staat dan op u gericht en u ziet zichzelf in beeld.

4 Foto bewaren



Bent u tevreden over de foto? Druk op de groene **Ja** knop. De foto liever opnieuw maken? Druk dan op de rode **Nee** knop.

5 Foto versturen



Druk in het overzicht op de foto die u wilt versturen en vervolgens op de **verstuur** knop. De contactenlijst opent en u kiest de persoon aan wie u de foto wilt sturen.



Druk op de knop **selecteer** achter de naam van de contactpersoon. De foto is nu verstuurd.



Van: Petra Gerritsen
Onderwerp: Koffie drinken
Datum: woensdag 26 januari om 13:27 ✉

Hoi oma,

ik kom morgen graag even koffie drinken. Ik ben om 10.30 uur bij je.

Liefs Petra



2
van 10



Berichten

Als u op de paarse knop **berichten** drukt, komt u in het overzicht van ontvangen berichten. Druk op het bericht om het te lezen. Na het lezen kunt u het bericht verwijderen, erop reageren, naar het volgende bericht gaan of terug naar het overzicht.

Hierbij het overzicht van de knoppen:



Nieuw bericht schrijven.



Bericht verwijderen.



Ontvangen berichten.



Verzonden berichten.



Bericht beantwoorden.



Bericht doorsturen naar ander contact.



Vorig bericht.



Volgende bericht.



Tekst uitspreken.*



Terug naar het vorige scherm.

* Tekst uitspreken wordt door de beheerder via het Compaan Familie Portaal ingesteld.

1



3



2



4



Hoe maak en verstuur ik een bericht?

1 Start



Druk op de paarse knop **berichten**. U kunt hier een nieuwe bericht maken of reageren op een ontvangen bericht.

2 Bericht sturen of beantwoorden



Om een nieuw bericht te maken drukt u linksonder op de **blauwe envelop**. Hiermee opent de contactenlijst en kunt u uw contact kiezen.



Druk op deze knop wanneer u wilt reageren op een ontvangen bericht. Als u de tekst heeft getypt, drukt u op versturen.

3 Contact kiezen



Om een contact te kiezen, drukt u op de groene **selecteer** knop, achter de naam van de persoon.



Ziet u het juiste contact niet direct staan? Met de **groene pijlen** onderaan bladert u naar de volgende pagina met contacten. De contacten staan op alfabetische volgorde.

4 Bericht maken en versturen



In dit scherm kunt u het berichtje maken met het toetsenbord.*


Bent u klaar? Druk dan de groene **verstuur** knop en uw bericht wordt direct verzonden.

* U kunt voor het typen van een bericht gebruik maken van een eenvoudig toetsenbord. De beheerder kan dit via het Compaan Familie Portaal voor u instellen.

Compaan


15:50

 beeldbellen



Barto Lando

nu bellen



Lisette Brinkman

uitnodigen



Michael Gerritsen

nu bellen



Petra Gerritsen

niet beschikbaar



Sien Braber

nu bellen



6-10
van 13



terug

Beeldbellen

Met de Compaan kunt u beeldbellen met een contactpersoon. U hoort elkaar niet alleen, maar kan elkaar ook zien. Wanneer u gebeld wordt, krijgt u een melding op het scherm. Het beeldbelgesprek start wanneer u deze accepteert. U kunt ook zelf een beeldbelgesprek starten. U zoekt de juiste contactpersoon op en drukt op **nu bellen** achter de naam van diegene. Staat er **uitnodigen** achter de naam van de contactpersoon dan stuurt u een verzoek tot beeldbellen en ligt het initiatief om te beeldbellen bij deze persoon.

Hierbij het overzicht van de knoppen:



Vorige / volgende pagina contacten.



Terug naar het beginscherm.

nu bellen

U kunt deze persoon zonder voorafgaande uitnodiging direct beeldbellen.

uitnodigen

De contactpersoon ontvangt een uitnodiging om te beeldbellen en neemt zelf het initiatief om u te bellen.

niet beschikbaar

U kunt de contactpersoon niet bereiken voor een beeldbelgesprek.



Tijdens het beeldbellen kunt u het volume aanpassen door op **+** of **-** te drukken.



NU.nl



Compaan



Google



NPO Start



YouTube



Buienradar

www



7 - 12
van 17



terug

Internet

Op de Compaan kunt u het internet bezoeken. Standaard staan er een aantal favorieten onder de knop **Internet**. Een favoriete website toevoegen of juist verwijderen kan door de beheerder via het Compaan Familie Portaal worden gedaan.

Hierbij het overzicht van de knoppen:



Zelf een website intypen.



Naar het beginscherm van de internetfavorieten.



Vorige pagina.



Volgende pagina.



Terug naar het beginscherm.



Geluid zachter of harder zetten.

1



3



2



4



Hoe zoek ik iets op het internet?

1 Start



Druk op de groene **internet** knop op het beginscherm.

2 Open Google



Druk op de **Google** knop.

Hiermee komt u op de startpagina van Google. U heeft dan de mogelijkheid om informatie over een bepaald onderwerp op te zoeken.

3 Zoekterm intoetsen

Druk op de **witte balk** in het midden van het scherm.



Toets vervolgens op het toetsenbord een zoekterm in. Dit is het onderwerp waarover u iets wilt opzoeken. Het kan iets zijn als: 'hond', 'Toon Hermans' of 'de maan'. Druk vervolgens op het vergrootglas-icoon om Google te laten zoeken.

4 Kies een website

Er verschijnen verschillende resultaten. Ieder zoekresultaat is een blauwe tekstregel. Door op één van de **blauwe regels** te drukken, opent u een website over de door u ingevoerde zoekterm.


Tips voor beeldbellen met een contactpersoon of uw zorgverlener




1 Zet de Compaan op een **stabiele ondergrond**.



2 Zit uw Compaan in een hoes dan zet u deze op de middelste stand. Heeft u een houten omlijsting dan zet u deze recht voor u.



3 De camera zit bovenin de rand in het midden en is zichtbaar als rondje. Leg of hang hier niets overheen.




4 Wanneer u tijdens het gesprek een handeling moet uitvoeren, leg dan de Compaan niet neer maar houdt deze rechtop.



5 Vraagt de zorgverlener of contactpersoon u iets te laten zien dan houdt u datgene voor de camera.



6 Is het geluid te zacht of juist te hard dan kunt u het aanpassen met de - en + knop in de rechter bovenhoek.



7 Ziet u een zwart beeld en/of hoort u degene die u belt niet? Dan moet de beller de camera en/of microfoon activeren op het apparaat waarvan gebeld wordt.



8 Zorg dat er geen fel licht achter u is. Veel licht op de achtergrond zorgt dat u niet goed zichtbaar bent.